

エンボスナンバリングゲージ

エンボスナンバリングは3パターンのゲージがございます。いずれのパターンも選択可能です。

A 文字サイズ大・4行

Diagram A shows a grid of 4 rows and 19 columns. The columns are numbered 1 through 19 at the top. The grid is used for embossed numbering.

B 文字サイズ大・3行

Diagram B shows a grid of 3 rows and 19 columns. The columns are numbered 1 through 19 at the top. The grid is used for embossed numbering.

C 文字サイズ小

Diagram C shows a grid of 4 rows and 27 columns. The columns are numbered 1 through 27 at the top. The grid is used for embossed numbering.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 ' . - / ()
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 ' . - / ()

印刷必須領域

※透明カードの場合
エンボッサーがカードをカードとして認識できず
うまくエンボス加工ができない場合があります

エンボッサーのセンサーがカードを認識するためには
■で示した一定以上の面積（センサーが当たる位置）に
印刷をして完全に不透明にする必要があります

